

TIVOO

SMART PIXEL-ART
BLUETOOTH SPEAKER

【 クイックスタートガイド 】



Divoom 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
クイックスタートガイドでは、本体の操作説明、保証についての説明をしております。
アプリケーションの使い方については別途ダウンロードができますので、そちらを
ご確認ください。

安全にご使用いただくために

あやまった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

■内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。本製品を水滴のかかる場所に置かないでください。

■内部を開けない。本製品および付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。

■濡れた手で充電ケーブルをさわらない。感電の原因となることがあります。

■湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。火災や感電の原因となります。

【付属品】


箱を開けたら、本体と付属品が揃っているか確認してください。
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。



- 本体 (Tivoo)
- マイクロ USB ケーブル (充電用)
- オーディオケーブル


※パッケージについているシールを保管をお願いします。
保証を受ける際に必要になりますので、ご注意ください。

◆ 前面 操作ボタンについて



- ① 表示変更ボタン**
 回転：表示チャンネルの切換え（時計・エフェクトなど）
 短く押す：表示効果の切換え
 長く押す：画面の明るさを調整（押し続けて調整）
- ② 音量調整・再生 / 停止 / 曲送り / 曲戻し・通話 / 終話・音声メモ起動**
 回転：音量の大小を調節します。左回りで小さく、右回りで大きくなります。
 短く押す⇒音楽の再生・一時停止 / ハンズフリーの通話・終話 / アラームの停止
 長く押す⇒ボイスメモ録音開始
 2 回押す⇒次の曲を再生する。
 3 回押す⇒前の曲を再生する。
- ③ モード切替**
 押す：Bluetooth 接続 ⇄ 外部入力（3.5mm アナログ）⇄ SD 入力 (microSD)
 ※SD 入力は、カード挿入時のみ表示されます。
 長く押す：アラーム設定 ②のダイヤルスイッチを使用（回転・押す）して時刻設定
- ④ マイク**
 通話や録音機能で使⽤します。

◆ 背面 入出力について



- ⑤ 電源ボタン**
 長押し：電源オン / オフ
 短押し：電池容量レベルを表示
- ⑥ 外部入力（3.5mm ステレオミニプラグ）**
 付属のオーディオケーブルなどをつかって、オーディオ機器を接続できます。
- ⑦ 充電ランプ**
 充電中、ランプが点灯します。
 充電が完了するとランプは消灯します。
- ⑧ USB 端子（マイクロ USB）**
 付属のケーブルをつかって、本体を充電するために使用します。
 ※SD カードに音声ファイルを送るなどの、データ転送などはできません。
- ⑨ SD カードスロット（マイクロ SD）**
 SD カードに保存した音声ファイルを再生できます。（MP3 ファイルのみ）

- 電源
このスピーカーは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。開封後は、まず充電してからお使いください。
- 充電方法
本体背面に USB ケーブルをスピーカーを接続し、もう一方のプラグをパソコンの USB 端子に接続します。電源ボタンを押すと充電状況が確認できます。約 5 時間で充電完了になります。
- 再生時間
音楽再生時間 約 8 時間
- Bluetooth 接続について
スマートフォン・iphone を使って、専用アプリケーションをダウンロードします。



◇ iphone の場合

App store でアプリをダウンロードします。

『divoom』で検索すると
『Divoom』のアプリが表示されます。
『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。

◇ Android の場合

Google play でアプリをダウンロードします。

検索で『divoom』と入力すると
『Divoom』のアプリが表示されます。
『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。



ダウンロードが完了すると、画面に『DIVOOM』のアプリアイコンが表示されます

Bluetooth の接続について

本製品は、ライト（ディスプレイ）とオーディオを別々に Bluetooth を接続する必要があります。ライトについては、アプリ使用時に接続となります。オーディオは、スマートフォン本体の設定から別途接続が必要になります。



オーディオの設定方法


- ①Tivoo 本体の電源をオンにしてください。
- ②スマートフォンの『設定』⇒『Bluetooth』をオンに切替え
- ③デバイスの検索 表示が出ない場合は、下にスライドして更新してください。
- ④『Tivoo-audio』をクリックすると、未接続から接続に変更になります。

iphone の場合



Android の場合





- ・通信規格：Bluetooth Ver5.0smart
- ・対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- ・受信距離：最大 10m まで（環境により異なります）
- ・2 インチ フルレンジスピーカー
- ・出力：6W
- ・再生周波数帯域：80-20000Hz
- ・SN 比：75dB
- ・音楽再生時間：約 8 時間 ※1
- ・充電時間：約 5 時間
- ・充電電圧：5V
- ・バッテリー容量：3000mAh 3.6V（リチウムイオン）
- ・サイズ：幅 100x 高さ 83x 奥行 83(mm)
- ・重量：380g
- ・付属品：充電専用 USB ケーブル・オーディオケーブル

※1 音楽のみの再生は 8 時間 / 画面だけの使用は 12 時間 / 通話のみの使用は 8 時間が再生時間の目安となります。（バッテリーの特性上、仕様環境により再生時間が変わります。予めご了承ください。）

※アプリケーションのアップデートや本体のファームアップにより、一部仕様が変わる場合がございます。それにより、一部機能が削除されたり、制限がかかる場合がございます。予めご了承ください。

アプリケーションの操作方法については、別途『Tivoo アプリケーションガイド』を用意しております。参照ください。

※時計や温度表示などは、アプリケーションと紐付いています。
時計の時刻などは、スピーカー本体では設定できませんのでご注意ください。

※仕様変更

2019 年 1 月頃出荷分より

・ 本体背面部のリセットスイッチの削除 ⇒ 充電時のランプ表示に変更

保証について

正規品を証明するため、箱に貼られているシールを保管してください。
保証規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。

保証規定

1. 保証期間はご購入年月日より6ヵ月間とし、日本国内のみ適用されます。
2. 次の場合には保証が適用されませんのでご注意ください。
 - 故障品のご返却が無い場合
 - 購入を証明する領収書や納品書が無い場合
 - 誤使用、不注意による事故、保管上の不備による故障の場合
 - 不当な改造をされた場合
 - 天災、火災または異常電圧による故障の場合
3. 当社の正規輸入品以外は保証いたしかねます。
修理のご依頼につきましては、お買い上げ販売店にご相談ください。
修理受付の際は、領収書（納品書）と本体に貼られていたシールをご提示いただかないと保証できない場合もございます。予めご了承ください。

Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp