


TIMOO

MOST ADORABLE PIXEL ART SPEAKER

【 クイックスタートガイド 】



Divoom 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
クイックスタートガイドでは、本体の操作説明、保証についての説明をしております。
アプリケーションの使い方については別途ダウンロードができますので、そちらをご
確認ください。

安全にご使用いただくために

あやまった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。本製品を水滴のかかる場所に置かないでください。
- 内部を開けない。本製品および付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で充電ケーブルをさわらない。感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。火災や感電の原因となります。

【付属品】

箱を開けたら、本体と付属品が揃っているか確認してください。
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

- ・本体 (TIMOO)
- ・USB ケーブル
- ・説明書
- ・ステッカー



※パッケージについているシールを保管をお願いします。
保証を受ける際に必要になりますので、ご注意ください。

■ 前面 操作ボタンについて

①メニューボタン

ゲームやアラーム設定などの機能切替
一度mボタンを押下後は、③ボタンを回転して選択、
押下げで決定。

②ボリュームボタン/録音ボタン


右回転：ボリュームを上げる
左回転：ボリュームを下げる。
長押し：録音スタート/開始後短く押すと再生開始
短く押す
⇒音楽生成時再生/停止/通話/終話・音声メモ起動
※bluetooth接続時・microSD挿入時に操作可能です。
2回押す：曲送り ※音楽再生時
3回押す：曲戻し ※音楽再生時

③マイク


通話や録音モード時に使用します。
※ボタンではありません。(時計・エフェクトなど)
長く押す：表示効果の切換え

④選択ボタン

メニューボタンやエフェクト切替の選択に使用。
右回転：右側のメニューに移動
左回転：左側のメニューに移動
長押し：明るさ調整
長押しを続けると明るさの明暗が調整できます。



■背面 入出力について



⑤電源スイッチ

短く押す：バッテリー残量表示

長く押し：電源ON/OFF

⑥USB端子 (microUSB)

付属のケーブルをつかって、本体を充電するために使用します。

※本体端子は、充電のみとなります。

パソコンと接続してもデバイスとしては認識しません。

⑦microSDスロット

MP3ファイルを再生できます。

※AACやWMAファイルは読み込めないのでご注意ください。

本体に読み込み可能なファイルは、2000曲になります。

■電源

このスピーカーは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。
開封後は、まず充電してからお使いください。

■充電方法

本体背面にUSBケーブルをスピーカーを接続し、もう一方のプラグをパソコンのUSB端子に接続します。

市販のコンセント/USBアダプタでの充電を推奨しております。(5V/1A以上)

電源ボタンを押すと充電状況が確認できます。


約3時間で充電完了になります。

■再生時間

音楽再生時間 約6時間

□Bluetooth接続について

スマートフォン・iphoneを使って、専用アプリケーションをダウンロードします。

**□専用アプリのダウンロード方法 (iphone/Android)**

App store(iphoneの場合)、Google play (androidの場合) でアプリをダウンロードします。

『divoom』で検索して『divoom lab international co.,limited』を選択すると、『**Divoom smart**』のアプリが表示されます。

『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。



ダウンロードが完了すると、画面に『SMART』のアプリアイコンが表示されます

Bluetoothの接続について

本製品は、ライト（ディスプレイ）とオーディオを別々にBluetoothを接続する必要があります。ライトについては、アプリ使用時に接続となります。オーディオは、スマートフォン本体の設定から別途接続が必要になります。


オーディオの設定方法

- ①TIMOO本体の電源をオンにしてください。
- ②スマートフォンの『設定』⇒『Bluetooth』をオンに切替え
- ③デバイスの検索 表示が出ない場合は、下にスライドして更新してください。
- ④『Timoo-audio』をクリックすると、未接続から接続に変更になります。

iphoneの場合



Androidの場合





仕様

- ・通信規格：Bluetooth Ver5.0
- ・対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- ・受信距離：最大10mまで(環境により異なります)
- ・45mm フルレンジスピーカー
- ・出力：6W
- ・再生周波数帯域：20-20000Hz
- ・SN比：85dB
- ・音楽再生時間：約6時間
- ・充電時間：約3時間
- ・充電電圧：5V
- ・バッテリー容量：2500mAh/3.7V
(リチウムイオン)
- ・サイズ：幅83x高さ90x奥行86(mm)
- ・重量：282g
- ・付属品：充電専用USBケーブル
- ・保証期間：1年

※販売店発行の領収書もしくは納品書を大切に保管してください。

※バッテリーの特性上、利用環境により再生時間が変わります。予めご了承ください。

※アプリケーションのアップデートや本体のファームアップにより、一部仕様変更する場合がございます。

それにより、一部機能が削除されたり、制限がかかる場合がございます。予めご了承ください。

※アプリケーションの操作方法については、別途『アプリケーションガイド』を用意しております。参照ください。

※時計や温度表示などは、アプリケーションと紐付いています。

時計の時刻などは、スピーカー本体では設定できませんのでご注意ください。

保証について

お買い上げ時の正規品を証明するため、パッケージに貼られている弊社発行の製品シールを保管してください。保証規定に従って、お買い上げ販売店を通して修理させていただきます。

保証規定

1. 保証期間はご購入年月日より1年間とし、日本国内のみ適用されます。
2. 次の場合には保証が適用されませんのでご注意ください。
 - 故障品のご返却が無い場合
 - 購入を証明する領収書や納品書が無い場合
 - 誤使用、不注意による事故、保管上の不備による故障の場合
 - 不当な改造をされた場合
 - 天災、火災または異常電圧による故障の場合
3. 当社の正規輸入品以外は保証いたしかねます。
修理のご依頼につきましては、お買い上げ販売店にご相談ください。
修理受付の際は、領収書（納品書）と本体に貼られていたシールをご提示いただかないと保証できない場合もございます。
予めご了承ください。

※弊社以外にも、日本国内に代理店がございます。

※弊社の取扱製品については、背面にWiseTechと記載のシールを添付しております。
弊社経由ではない製品のサポート並びにお問合せにつきましては、各代理店へのお問合せをいただきますようお願い申し上げます。

Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp