

ZOOE

MOST ADORABLE PIXEL ART SPEAKER

【クイックスタートガイド】



Divoom 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
クイックスタートガイドでは、本体の操作説明、保証についての説明をしております。
アプリケーションの使い方については別途ダウンロードができますので、そちらをご確認ください。

安全にご使用いただくために

あやまった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。本製品を水滴のかかる場所に置かないでください。
- 内部を開けない。本製品および付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で充電ケーブルをさわらない。感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。火災や感電の原因となります。

【付属品】

箱を開けたら、本体と付属品が揃っているか確認してください。
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。


- ・ 本体 (ZOOE)
- ・ USB ケーブル
- ・ 説明書



※パッケージについているシールを保管をお願いします。
保証を受ける際に必要になりますので、ご注意ください。

※USB ケーブル・説明書は本体固定のプラスチック下にあります。

■ 前面 操作ボタンについて



①電源スイッチ
 短く押す：バッテリー残量表示
 長く押し：電源オン / オフ

②メニューボタン
 音楽・ゲーム・アラームなどの切替
 メニューボタンを押下げ後表示切替ダイヤルを回して選択・押下げで決定。

③表示切替ダイヤル
 画面の表示を回転させて切り替えます。
 押下げ：表示効果が切り替え
 長押し：明るさの調整
 長押しを続けると明暗の調整ができます。

※アプリのチャンネルにあたります。
 時計・ランプ・ビジュアライザ・カスタムチャンネル


④ボリュームダイヤル
 右回し：ボリュームアップ
 左回し：ボリュームダウン
 長押し：ボイスメモ
 マイクのアイコンが出たら録音中
 ボタンを押すと吹き出しのマークが出て再生開始

音楽再生時 (Bluetooth・マイクロSD)
 押下げ：再生 / 一時停止
 2回押し：曲送り
 3回押し：曲戻し


⑤マイク
 録音や通話・ビジュアライザを動かすために使います。

アラームの設定
 本体で決まった時刻にアラーム音を鳴らすことができます。メニューボタンを押して時計のマークを選らび、時刻を設定するとレ点マークが出ます。解除する場合も同様に進めて、×点マークが出れば解除になります。

※アプリを使った場合は 10 件まで登録可能です。



■背面 入出力について



⑥USB 端子 (タイプ C)

付属のケーブルを接続し、本体を充電します。

※付属のケーブルをご利用ください。

(本ケーブルはデータ転送ができない仕様です。)

⑦microSD スロット

MP3 ファイルのみ再生可能です。

※AAC や WMA などのファイルは読み込めませんので
ご注意ください。

本体に読み込める曲数は 2000 曲となります。

アプリと接続すれば、アプリ内で SD 内の選曲が可能です。

圧縮率にもよりますが、MP3 で 128kbps だと 1MB で 1 分ぐらいの計算になります。

32GB までは読み込めますが、大きい容量があっても

有効に使えない可能性があります。

予めご了承くださいませ。

■電源

このスピーカーは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。
開封後は、まず充電してからお使いください。

■充電方法

本体背面にUSBケーブルをスピーカーを接続し、もう一方のプラグをパソコンのUSB端子に接続します。

市販のコンセント/USBアダプタでの充電を推奨しております。(5V/2A以上)

電源ボタンを押すと充電状況が確認できます。

約2時間で充電完了になります。

■再生時間

音楽再生時間 約6時間

□Bluetooth接続について

スマートフォン・iphoneを使って、専用アプリケーションをダウンロードします。

**□専用アプリのダウンロード方法 (iphone/Android)**

App store(iphoneの場合)、Google play (androidの場合) でアプリをダウンロードします。

『divoom』で検索して『divoom lab international co.,limited』を選択すると、『**Divoom**』のアプリが表示されます。

『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。



ダウンロードが完了すると、画面に『Divoom』のアプリアイコンが表示されます

Bluetoothの接続について

本製品は、ライト（ディスプレイ）とオーディオを別々にBluetoothを接続する必要があります。ライトについては、アプリ使用時に接続となります。オーディオは、スマートフォン本体の設定から別途接続が必要になります。



オーディオの設定方法

- ① Zooe 本体の電源をオンにしてください。
- ②スマートフォンの『設定』⇒『Bluetooth』をオンに切替え
- ③デバイスの検索 表示が出ない場合は、下にスライドして更新してください。
- ④『Zooe -audio』をクリックすると、未接続から接続に変更になります。

iphoneの場合



Androidの場合



仕様



- ・通信規格：Bluetooth Ver5.0
- ・対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- ・受信距離：最大 10m まで（環境により異なります）
- ・40mm フルレンジスピーカー
- ・出力：6W
- ・再生周波数帯域：20-20000Hz
- ・SN 比：85dB
- ・音楽再生時間：約 6 時間
- ・充電時間：約 2 時間
- ・充電電圧：5V/2.0A
- ・バッテリー容量：1400mAh 3.7V（リチウムイオン）
- ・サイズ：幅 66x 高さ 71x 奥行 73(mm)
- ・重量：165g
- ・付属品：充電専用 USB ケーブル（TYPE-C）
- ・保証期間：1 年

※販売店発行の領収書もしくは納品書を大切に保管してください。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
予めご了承ください。

※アプリケーションのアップデートや本体のファームアップにより、一部仕様を変更する場合がございます。一部機能が削除されたり、制限がかかる場合がございます。予めご了承ください。

※アプリケーションの操作方法については、別途『アプリケーションガイド』を用意しております。参照ください。

※時計や温度表示などは、アプリケーションと紐付いています。
時計の時刻などは、スピーカー本体では設定できませんのでご注意ください。

保証について

お買い上げ時の正規品を証明するため、パッケージに貼られている弊社発行の製品シールを保管してください。保証規定に従って、お買い上げ販売店を通して修理させていただきます。

保証規定

1. 保証期間はご購入年月日より1年間とし、日本国内のみ適用されます。
2. 次の場合には保証が適用されませんのでご注意ください。
 - 故障品のご返却が無い場合
 - 購入を証明する領収書や納品書が無い場合
 - 誤使用、不注意による事故、保管上の不備による故障の場合
 - 不当な改造をされた場合
 - 天災、火災または異常電圧による故障の場合
3. 当社の正規輸入品以外は保証いたしかねます。
修理のご依頼につきましては、お買い上げ販売店にご相談ください。
修理受付の際は、領収書（納品書）と本体に貼られていたシールをご提示いただかないと保証できない場合もございます。
予めご了承ください。

※弊社以外にも、日本国内に代理店がございます。

※弊社の取扱製品については、背面にWiseTechと記載のシールを添付しております。
弊社経由ではない製品のサポート並びにお問合せにつきましては、各代理店へのお問合せをいただきますようお願い申し上げます。

Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp